

SUURKUVATULOSTUS

Suurkuvatulostimella voi tulostaa monilla tavoin ja suositeltavaa on etenkin suuremmissa tulosteissa tulostaa vektoroituja kuvia, jolloin laatu on parempi. Nämä ohjeet ovat kuitenkin yksinkertaista pikatulostusta varten.

1. Käännä paperisieppari ala-asentoon.



2. Paperisiepparin tulee olla tässä asennossa ennen tulostustyön aloittamista.



3. Kytke laitteeseen virta.



4. Odota, että laite saa esivalmistelut tehtyä.




5. Kun näytössä lukee "Ready" voi tulostustyöt aloittaa.




6. Avaa "Epson Print Automate" -ohjelma



7. Voit joko vetää haluamasi tiedoston tähän tai klikata plussasta.




8. Jos klikkasit plussasta, etsi haluamasi tiedosto ja avaa se.




9. Layout-kohdasta voit valita minkä kokoisena haluat kuvan.

Fit to Roll Paper Width -vaihtoehtot tekevät niin suuren kuvan, kuin paperille mahtuu.




10. *Fit to Roll Paper Width* tarjoaa kaksi vaihtoehtoa, joiden erot näet vasemman alanurkan kuvasta: haluatko kuvan pitkän vai lyhyen sivun materiaalin levyisenä?



Voit myös käyttää *Specify Size (Width)* tai *Specify Size (Length)* -vaihtoehtoja, jolloin määrittelet itse tarkasti tulostuksen koon.

11. Ota täppä pois kohdasta *Borderless*, jos siinä sellainen on ja halutessasi lisää täppä kohtaan *Print with High Quality*, joka parantaa tulostuksen laatua (mutta myös kasvattaa tulostusaikaa ja lisää musteen kulutusta).



12. Kun olet asetuksiin tyytyväinen, paina *Print* ja työsi tulostuu.

